

CERAMIZER® USZLACHETNIACZ DO BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO

Przed użyciem należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją.

DZIAŁANIE:

Uszlachetniacz wpływa na poprawę procesów spalania pa-liw poprzez wywołanie zjawisk katalitycznego rozrywania łańcuchów węglowodorowych i ich utleniania (szczególnie ważne w przypadku stosowania gorszej jakości paliw).

KORZYŚCI:

1. Regeneruje układ zasilania paliwem podczas eksploatacji (bez demontażu podzespołów) - wydłużając dwukrotnie jego żywotność.
2. Zmniejsza tarcie i redukuje zużycie części podlegających tarcia w układzie zasilania paliwem.
3. Zmniejsza zużycie paliwa o 2 - 4 %.
4. Powoduje wzrost mocy silnika o 1-3 %.
5. Ułatwia rozruch zimnego silnika, szczególnie w niskich temperaturach.
6. Zmniejsza emisję substancji szkodliwych CO-nawet o 50%, CO₂ - do 10%, NOx, HC w spalinach.
7. Zmniejsza hałas i dymienie.
8. Utrzymuje układ zasilania w czystości.
9. Usuwa nagar z komory spalania.
10. Zapobiega powstawaniu osadów i natarów w komorze spalania (także na grzybkach zaworów i końcówkach rozpylaczy).
11. Wspomaga odblokowanie wtryskiwaczy i pierścieni tłokowych.
12. Zwiększa niezawodność i trwałość pojazdów.
13. Zmniejsza skutki stosowania paliw gorszej jakości.
14. Sprzyja dokładniejszemu (katalitycznemu) spalaniu paliwa.
15. Zapewnia prawidłową i równomierną pracę silnika.
16. Chroni środowisko naturalne.
17. Nie jest szkodliwy dla działania i trwałości katalizatorów.
18. Nadaje się do wszystkich rodzajów benzyn i oleju napędowego również do bio paliw.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Produkt jest bezpieczny, produkowany zgodnie z aktualnymi normami UE.
2. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 °C.
3. Nie zapycha filtrów paliwa.
4. Chronić przed dziećmi.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podczas tankowania, (bezpośrednio przed waniem paliwa) zawartość dozownika opróżnić do wlewu zbiornika paliwa i napełnić zbiornik 25 – 30 litrami paliwa.

1. WYŁĄCZ SILNIK



2. DODAJ USZLACHETNIACZ DO ZBIORNIKA PALIWA



3. ZATANKUJ 25-30 l. PALIWA



OPAKOWANIE ZAWIERA:

Jeden dozownik z preparatem o masie netto 3,1 g oraz niniejszą instrukcję.

ZALECENIA:

1. Stosować co 10 tys. km.
2. Uszlachetniacz do paliw można stosować razem z Ceramizerami® do silnika, skrzyni biegów, tylnego mostu, układu wspomagania kierownicy.
3. Dozowniki/ strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są uważane także za prawidłowo napełnione.

BADANIA:

1. Skuteczność potwierdzona w testach.

SKUTECZNOŚĆ:

Działanie uszlachetniacza pozostaje efektywne do około 10 tys. km przebiegu. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować uszlachetniacz do paliwa.

DOZOWANIE:

Pojemność silnika w [L]:	0,5-2	2,1-3	3,1-5	Powyżej 5
Sugerowana ilość paliwa w baku [L]:	25-30	50-60	75-90	100-120
Ilość dozowników:	1 doz.	2 doz.	3 doz.	4-5 doz.

Producent:

CERAMIZER Sp. z o.o.

ul. Bartycka 116,

00-716 Warszawa

tel.: 0 22 498 09 08

e-mail: info@ceramizer.pl

www.ceramizer.pl

Termin przydatności: 31.12.2022r.

Sklep internetowy: www.ceramizer.pl
Zamówienia telefoniczne: (22) 4980908; (22) 2167517